



## 5. Осмотр и проверка функционирования

### 5.1. Место установки

Убедитесь, что весы установлены на прочную, устойчивую и плоскую поверхность стола.

Убедитесь, что весы не подвержены воздействию:

- потоков воздуха от вентиляторов, кондиционеров, двери или окна;
- резких колебаний температуры, одностороннего нагрева или охлаждения;
- вибрации близстоящих приборов и др. предметов;
- попаданий на весы прямых солнечных лучей;
- попаданий пыли, мелких частиц;
- электромагнитных волн и магнитного поля;

Убедитесь, что диапазон температур и относительной влажности окружающего воздуха соответствует указанным в Руководстве по эксплуатации.

	Да	Нет
Место установки соответствует требованиям Руководства по эксплуатации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.2. Индикатор уровня

Для установки весов по уровню предназначены индикатор уровня и регулировочные ножки. Вращением регулировочных ножек пузырек воздуха в индикаторе уровня должен быть перемещен в центр круга.

	Да	Нет
Индикатор уровня установлен в центр круга	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.3. Блок питания

Электропитание весов осуществляется от сети переменного тока через адаптер (блок питания). Входное напряжение питания адаптера ( $230 \pm 23$ ). Выходное напряжение и полярность адаптера отличается в зависимости от модификации весов. Характеристики указаны рядом с разъемом питания на корпусе весов и в Руководстве по эксплуатации.

	Да	Нет
Характеристики, полярность адаптера (блока питания) соответствуют требованиям питания модификации весов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.4. Дисплей

Убедитесь, что на дисплее весов отображается рабочая информация при взвешивании. Отсутствующие сегменты на дисплее не допускаются.

	Да	Нет
Все сегменты отображаются на дисплее весов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подсветка индикатора работает	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5.5. Юстировка весов

#### 5.5.1. Юстировка внешней гирей

	Да	Нет
Юстировка выполнена без ошибок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 5.5.2. Юстировка внутренней гирей (при наличии)

**ВНИМАНИЕ!** Не отменяйте юстировку клавишами или задачами взвешивания.

	Да	Нет
Слышен звук работы механизма внутренней юстировки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Юстировка выполнена без ошибок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>